



GB CITY MULTI Control System and Mr.SLIM Air Conditioners SIMPLE MA CONTROLLER Operation Manual Model name: PAC-YT51CRB

Safety Precautions

 For your safety, first be sure to read "Safety Precautions" described below thoroughly and use the remote controller correctly. The precautions described here contain important safety information. Always observe then · After reading this manual, keep it and the installation manual in a place where the final user can see them whenever he or she

When the user changes, forward this manual and the installation manual to the final user

Symbols and Terms

MARNING This symbol denotes what could lead to serious injury or death if you misuse the PAC-YT51CRB CAUTION This symbol denotes what could lead to a personal injury or damage to your property if you misuse the PAC-YT51CRB.

⚠ WARNING function occurs (burning smell, etc.) stop the operation and turn off the power supply.

Ensure that installation work is done correctly following this installation manual.

Any deficiency caused by installation may result in an electric shock or fire. Ask your dealer or technical representative to install the curely install in a place which can withstand the weight f the controller.

it is not enough, the controller may drop and cause an in
tric shock or fire.

To dispose of this product, con To dispose of this product, consult your dealer. Never modify or repair the PAC-YT51CRB by yourself. Make sure that the controller is connected to a rated power supply.

If the controller is not connected to a rated power supply, it tric shock or fire. Consult with your dealer about repairs

may cause a fire or damage to the controller Stop the operation if any malfunction occurs. Contact the your dealer or technical representative immediate. If the controller continues to operate after a malfunction occurs, this may cause damage, electric shock or fire. If mal-**⚠** CAUTION

 Do not install in any place exposed to flammable gas leakage.
 Flammable gases accumulated around the body of PAC-YT51CRB may cause an explosion.
 Do not wash with water.
 Do not touch any control button with your wet hands. Doing so may cause malfunction.
 Do not touch any control button with your wet hands.
 Do not or one you gase malfunction.
 Operate the controller within the specified temperature range. Do not wash with water.
Doing so may cause malfunction.
Do not touch any control button with your wet hands.
Doing so may cause malfunction.

Do not use the controller for special applications.
This product is designed for use with the CITY MULTI CONTROL SYSTEM and Mr. SLIM Air Conditioners. Do not use the system for other air condition management operation or applications. It may cause malfunctions Do not apply insecticide or flammable sprays to the con-Do not place flammable spray near the controller and make sure it does not blow directly on the controller as this may

Do not clean the unit using benzene, thinner or other chemicals.

It may cause discoloration or other damage. If the unit should become particularly dirty, apply a mild cleaner that has been diluted with water to a soft cloth and wipe the unit clean. Be sure to wipe away any residual moisture with a dry cloth.

Displayed during remote operation prohibited by an optional centralized control unit, etc

Displays the temperature set with the [TEMP.] buttons. Set temperature can be displayed in

either Centigrade or Fahrenheit. (For details, refer to the Operation Manual of the indoor unit.) © Operation Modes

Displays the operation status. The operation modes differ with the indoor unit (For details, refer to the Operation Manual of the indoor unit.) The Ventilation symbol remains lit while the indoor unit is operating. Cooling the Heating Auto (cooling/heating) Drying (dehumidifying) (c) Disabled in the heating mode Fa D [TEMP.] Button

Sets the room temperature Each time (A) is pressed, the temperature goes up Each time vis pressed, the temperature goes down. The setting range differs with the indoor unit. (For details, refer to the Operation Manual of the indoor unit.)

Temperature setting ranges *1 19 (14) ~ 30°C / 67 (57) ~ 87°F 17 (14) ~ 28°C / 63 (57) ~ 83°F Heating 19 (14.17) ~ 28°C / 67 (57.63) ~ 83°F *1 The temperature can be adjusted freely in the ranges shown above, and the higher lower limit of the ranges can also be changed. For example, the lower limit in the cooling/dry mode can be changed from [19 °C (67 °F) \rightarrow 25 °C (77 °F)] (higher than

usual), and the higher limit in the heating mode can be changed from [28 $^{\circ}\text{C}$ (83 $^{\circ}\text{F})$ → 21 °C (69 °F)] (lower than usual), which prevent excessive cooling/heating, leading to energy saving. For limit settings, refer to the Temperature Range Setting © [CHECK] Display

Displays the inspection refrigerant address (2 digits) or unit address (3 digits) and inspection code (2 digits, 4 digits) and unit No. when a malfunction occurs in the unit (For details, refer to the Operation Manual of the indoor unit.) Fan Speed Display

Displays the selected fan speed © Power Display

Displayed while the remote control is powered on. ⊕ [ON/OFF] Button Switches between run and stop. The lamp on the button stays lit during operation

Operation Lamp Lights up during operation Flashes when a malfunction occurs

Fan Speed Adjustment Button



indoor unit.

Note: If these buttons are pressed while trying to change the fan speed of an indoor unit which is not equipped with a fan speed adjustment setting, the fan speed display flashes and the unit's fan speed does not change.

(K) Operation Mode Selection Butto This button is used to select the operation mode

 $\rightarrow \quad \text{Te}^{*1} \rightarrow \quad \text{Te}^{*1} \rightarrow \quad \text{Te}^{*1*2}$

*1 Some indoor unit models don't have this function. If not, the display above will not be shown *2 It is only displayed when slim models are operated simultaneously with ventilation unit.

This product is designed and intended for use in residential, commercial or light-industrial environment

☆ Use MA or centralized remote controllers to set other functions (e.g. air flow direction) which cannot be set

The product at hand is base on the following EU regulations: Low Voltage Directive 73/23/EEC • Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC

Temperature Range Setting This function allows to set temperature adjustment range (higher/lower limit).

① Press the ① [ON/OFF] button to stop the air conditioner

② Press the ③ [Fan Speed Adjustment] button for 3 seconds or longer to set the temperature range. (① or ฬ

3) Press the () [ON/OFF] button to set the temperature range () ~ (0) in each operation mode ${\Bbb Q}$ No temperature range setting $\Rightarrow {\Bbb Q}$ Temperature range in the cooling/dry mode $\Rightarrow {\Bbb Q}$ Temperature range in the heating mode $\Rightarrow {\Bbb Q}$ Temperature range in the Auto mode* $\Rightarrow {\Bbb Q}$ No temperature range setting When the Auto mode skip is off, @ temperature range in the Auto mode is not displayed.

No temperature range setting: Temperature range will not be available in the all modes. M Temperature range in the cooling/dry mode: Temperature setting range in the cooling/dry mod will be changed. N Temperature range in the heating mode: Temperature setting range in the heating mode with be changed. O Temperature range in the Auto mode Temperature setting range in the Auto mode with be changed.

 $\textcircled{4} \ \ \textbf{To change the temperature setting range in the cooling/dry, heating, and Auto mode, perform the procedures are also considered as a setting range of the cooling of the cooli$ $\textcircled{5} \ \, \textbf{Press the} \ \textcircled{0} \ \, \textbf{[Fan Speed Adjustment]} \ \, \textbf{button to switch the setting between higher limit [Hi] and lower limit} \\$

⑥ Press the ⑩ [TEMP. (▲)] or ⑩ [TEMP. (▼)] button to set the higher/lower limit.

• Temperature can be adjusted within the Temperature setting range.

 Pressing the ⊕ [TEMP. (▲)] and ⊕ [TEMP. (▼)] buttons simultaneously allows to return to the previous temperature setting range in the cooling/dry, heating, and Auto mode.

7) Press the ① [Fan Speed Adjustment] button for 3 seconds or longer to complete the temperature range

 $\bullet \ \ \text{When the temperature range setting is completed, while one of the } \ \underline{\mathbb{W}}, \ \underline{\mathbb{W}}, \text{ or } \ \underline{\mathbb{O}} \text{ is displayed, temperature} \\$ range in the cooling/dry, heating, and Auto mode will be changed

When the temperature beyond the temperature setting range is set, the set temperature display flashes

* The temperature range can be set from the centralized remote controller that has the function of temperature range setting via this Simple MA Controller connected with the indoor unit that has the function of temperature

Auto Mode Skip Setting

This function allows to enable or disable the Auto mode.

Auto mode skip setting is only available for the controllers connected with heat pump air conditioners with

Press the (i) [ON/OFF] button to stop the air conditioner.

② Press the ① [TEMP. (▲))] and ① [TEMP. (▼))] buttons simultaneously for 3 seconds or longer to set the

P Auto mode skip. (The current setting will be displayed.) ③ Auto mode can be enabled or disabled by pressing the ① [ON/OFF] button.

ON - Auto mode is enabled. OFF - Auto mode is disabled.

 $\textcircled{4} \ \, \text{Press the} \ \textcircled{0} \ \, [\text{TEMP.} \ (\textcircled{ \blacktriangle})] \ \, \text{and} \ \, \textcircled{0} \ \, [\text{TEMP.} \ (\textcircled{ \blacktriangledown})] \ \, \text{buttons simultaneously for 3 seconds or longer to commutations}$

D CITY MULTI-Steuersystem und Klimaanlagen MR.SLIM Bedienungsanleitung für MA Fernbedienung

Modellbezeichnung: PAC-YT51CRB Sicherheitsvorkehrungen

 Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte zuerst die nachstehend beschriebenen "Sicherheitsvorkehrungen" gründlich durch und benutzen Sie die Fernbedienung sachgemäß. deutlich sichtbar für iede Bedienungsp Beim Wechsel des Benutzers händigen Sie bitte diese Anleitung sowie die Installationsanleitung der jeweiligen Bedienungsperson aus.

Symbole und Fachbegriffe WARNUNG Dieses Symbol Weist auf Schwer Wiegende Schlenen dung des PAC-YT51CRB entstehe Nordstrungen Dieses Symbol weist auf schwerwiegende Gefahren oder Tod hin, die durch fehlerhafte Anwer

 ★ VORSICHT Dieses Symbol weist auf persönliche Verletzungen oder Beschädigung an Ihrem Eigentum hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT51CRB entstehen können. **⚠** WARNUNG Lassen Sie die Anlage durch Ihren Händler oder den tech-Geräusche etc.), stoppen Sie den Betrieb, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Alle Mängel, die durch eigenhändige Installation verursacht werden, können Stromschläge oder Brände nach sich ziehen. Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der das Gewicht des Gerätes sicher trägt.

Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzun-

alten Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion sofort aus. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst. Wenn das Gerät nach Auftreten einer Fehlfunktion weiterhin betrieben wird, kann dies zu Schäden am Gerät, einem elektrischen Schlag oder Feuer Eistend Wir deis G-bilt institution.

führen. Wenn eine Fehlfunktion bemerkt wird (Brandgeruch, Die Installation nicht an einem Ort vornehmen, an dem brennbares Gas austritt.
Ansammlung von brennbarem Gas in der Nähe der Fernbedienung PAC-YT51CRB kann zu einer Explosion führen.
Den Zugang der stromführenden Elektroleitung mit Spachtel usw. vollständig abdichten.
Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.
Steuertasten nicht mit fauchten Händen berühren.

Steuertasten nicht mit feuchten Händen berühren. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen. Benutzen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen als den hier aufgeführten Anlagen. Dieses Produkt wurde für die Benutzung mit dem CITY MULTI CONTROL SYSTEM und klimaanlagen MR. SLIM entwik-

kelt. Verwenden Sie das System nicht zusammen mit ande ren Klimaanlagensteuerungen oder Anwendungen. Dadurch können Fehlfunktionen ausgelöst werden. Sprühen Sie in der Nähe des Gerätes nicht mit Insektiziden als direkt in Richtung des Geräts. Dadurch könnten Sie

ein Feuer aussissen.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünnung oder anderen Chemikalien.
Dies kann zu Verfärbungen oder anderen Schäden führen.
Wenn das Gerät teilweise verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch in einer milden Waschlösung auf Wasser-

parieren.
Alle Mängel, die durch eigenhändige Reparaturen entstehen können zu Stromschlägen oder Bränden führen.
Bei Reparaturen Ihren Händler zu Rate ziehen.

können Brände oder Schäden entstehen. **⚠ VORSICHT**

bedingungen einsetzen.
Einsatz an Orten, die Öl (einschließlich Maschinenöl), Wasserdampf und Schwefelgasen ausgesetzt sind, kann die Leistung erheblich einschränken oder Schäden an Teilen der Verriebtung begrenzten. Steuertasten nicht mit scharfen Gegenständen drücken. Dies kann Schäden und Störungen zur Folge haben. Betreiben Sie das Gerät nur im angegebenen Temperaturbereich Achten Sie beim Betrieb des Gerätes auf die Einhaltung des

sich in der Bedienungsanleitung über den erlaubter Temperaturbereich.

sprechend den Anweisungen dieses Aufstellungs-handbuchs vorgenommen wird.

Alle Mängel bei der Installation können zu Stromschläger den Sie sich für die Entsorgung dieses Geräts ar

Sicherstellen, daß die Installation ordnungsgemäß en

Stop the operation immediately and notify the your dealer if an error code is displayed or malfunction occurs. Fire or damage may cause it the controller is operated in this condition.

perature range, it may cause serious damage. Be sure to check the operation temperature range in the operation

Do not stretch or twist the remote controller wire (tran

nal printed circuit boards or other parts will cause trouble

oving the remote controller cover and touching the inter

Do not remove the remote controller cover.

It may cause malfunction

nachrichtigen, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird oder eine Fehlfunktion auftritt. Wird die Fernbedienung unter diesen Umständen betrieben,

angegebenen Temperaturbereichs. Wenn das Gerät außer halb des angegebenen Temperaturbereichs betrieben wird kann es zu ernsthaften Schäden kommen. Informieren Sie

lemperaturbereich.

Die Elektroleitung der Fernbedienung (Übertragungsle tung) nicht in die Länge ziehen oder verdrehen.
Dies kann zu Fehlfunktion führen.
Die Abdeckung der Fernbedienung nicht abnehmen.
Abnehmen der Fernbedienungsabdeckung und Berührun der im Inneren befindlichen gedruckten Schaltung oder ar derer Teile hat Störungen zur Folge.

A [CENTRAL] (HAUPT) Anzeige

Anzeige während des Fernbetriebs bei Verhinderung durch Zentralsteuerungsanlage etc

Zeigt die durch diese [TEMP] (Temperatur)-Tasten eingestellte Temperatur an Die eingestellte Temperatur kann entweder in Grad Celsius oder in Fahrenheit angezeigt werden. (Näheres dazu findet sich in der Bedienungsanleitung der Innenanlage.)

gerät. (Näheres dazu findet sich in der Bedienungsanleitung der Innenanlage.) Während das Innengerät läuft, leuchtet das Belüftungssymbol weiter. Kühlen ☆ Heizen ☆ Auto (Kühlen/Heizen) ❖ Trocknen (Entfeuchten) ♦: Im Heizbetrieb ausgeschaltet Gebläse 🐇 Belüftung 💥

Zeigt den jeweiligen Betriebszustand an. Die Betriebsarten unterscheiden sich je nach Innen

Dient zur Einstellung der Raumtemperatur.

Bei jeder Betätigung von 🔻 sinkt die Temperatur. (Näheres dazu findet sich in der Bedienungsanleitung der Innenanlage.) . Kühlen/Trocknen 19(14)-30°C / 67(57)-87°F

17(14)-28°C / 63(57)-83°F 19(14,17)-28°C / 67(57,63)-83°F *1 Die Temperatureinstellung kann innerhalb der oben angegebenen Bereiche

Bei jeder Betätigung von 📤 steigt die Temperatur

angepasst und der obere/untere Grenzwert ebenfalls geändert werden. Zum piel kann der untere Grenzwert im Modus Kühlen/Trocknen von [19°C (67°F) ightarrow25°C (77°F)] (höher als normal) eingestellt werden und der obere Grenzwert im Modus Heizen von [28°C (83°F) \rightarrow 21°C (69°F)] (niedriger als normal), so dass übermäßiges Heizen bzw. Kühlen verhindert und so Energie gespart wird. Zur Grenzwerteinstellung siehe Temperatureinstellbereiche E Anzeige [CHECK] (PRÜFEN)

Wenn am Gerät eine Fehlfunktion auftritt, werden die Kältemittelkontrolladresse (2 Ziffern)

oder die Adresse des Gerätes (3 Ziffern) sowie der Kontrollcode (2 Ziffern, 4 Ziffern) und die

Gerätenummer angezeigt. (Näheres dazu findet sich in der Bedienungsanleitung der Innen-

anlage.) Anzeige für Gebläseleistung Zeigt die einstellte Gebläseleis

Anzeige erfolgt, wenn der Netzstrom der Fernbedienung eingeschaltet ist.

Taste [ON/OFF] (EIN/AUS)
Umschalten zwischen Betrieb und Stopp. Die Beleuchtung der Taste bleibt während des Betriebs eingeschaltet.

Taste zur Einstellung der Gebläse Dient zur Wahl der Gebläseleistung. ightharpoonup ightharpoonup ightharpoonup ightharpoonup ightharpoonup ightharpoonup ightharpoonup \rightarrow (KEINE ANZEIGE) Mitte 1 Mitte 2 Stark AUTO

Leuchtet während des Betriebs. Blinkt bei Auftreten einer Fehlfunktion

Die Gebläseleistung erscheint als eine der vier oben gezeigten Einstellungen. Darüber hinaus kann bei der Innenanlage eine andere Gebläseleistung eingestellt werden. Einzelheiten dazu finden sich in der Bedienungsanleitung der Innenanlage

Hinweis: Wenn versucht wird, durch Drücken dieser Tasten die Gebläseleistung einer Innenanlage zu än-dern, die nicht mit einer Vorrichtung zur Einstellung der Gebläseleistung ausgerüstet ist, blinkt die Gebläseleistungsanzeige und die Gebläseleistung der Anlage ändert sich nicht.

R Auswahltaste für Betriebsart Mit dieser Taste kann die Betriebsart gewählt werden

*1 Einige Innenanlagenmodelle verfügen nicht über diese Funktion. Falls dies der Fall ist, erscheint die *2 Wird nur angezeigt, wenn ein Slim-Modell zusammen mit der Belüftung betrieben wird. 🔯 Mit einer MA Fernhedienung oder Zentralsteuerung können Sie weitere Funktionen (z.B. Luftstromrichtung)

einstellen, die mit dieser Bedienung nicht eingestellt werden können. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebieten oder Gebieten mit Leichtindustrie ausgelegt

Das vorliegende Produkt basiert auf folgenden EU-Vorschriften: Niederspannungsvorschrift 73/23/EEC Vorschrift über elektromagnetische Kompatibilität 89/336/EEC

Temperatureinstellbereiche

Mit dieser Funktion können Sie den Temperaturanpassungsbereich (oberen/unteren Grenzwert) einstellen

 Drücken Sie die Taste () [ON/OFF] zum Ausschalten der Klimaanlage. ② Drücken Sie die Taste ① [Gebläsedrehzahleinstellung] mindestens 3 Sekunden lang, um den Temperaturbereich einzustellen. (Es wird ① oder M angezeigt.) ③ Drücken Sie die Taste ① [ON/OFF] zur Einstellung des Temperaturbereichs ① ~ ② in den einzelnen Be-

bereich im Heizbetrieb ⇒ ⊚ Temperaturbereich im Autobetrieb* ⇒ ℂ Keine Temperaturein Wenn das Autobetrieb-Überspringen ausgeschaltet ist, wird der Temperaturbereich @ im Autobetrieb nicht angezeigt.

Der Temperaturbereich steht nicht in allen (L) Keine Temperatureinstellbereiche: Betriebsarten zur Verfügung. Temperaturbereich im Kühlen/Trockner Betrieb wird geändert. N Temperaturbereich im Heizbetrieb: geändert. Temperaturbereich im Autobetrieb wird O Temperaturbereich im Autobetrieb: geändert.

④ Führen Sie zum Ändern der Temperaturbereiche im Kühlen/Trocknen-, Heiz- und Autobetrieb die Schritte unter (5) und (6) aus. $\textcircled{5} \ \, \mathsf{Dr\"{u}cken \ Sie \ die \ Taste} \ \, \textcircled{9} \ \, [\mathsf{Gebl\ddot{a}sedrehzahleinstellung}], \, \mathsf{um} \, \mathsf{zwischen \ oberem \ [Hi]} \, \mathsf{und} \, \, \mathsf{unterem \ Grenzwert}$

⑥ Drücken Sie die Taste ⑩ [TEMP. (▲)] oder ⑪ [TEMP. (▼)] um den oberen/unteren Grenzwert einzu-

• Die Temperatur kann innerhalb der Temperatureinstellbereiche eingestellt werden

vorherigen Temperatureinstellbereich im Kühlen/Trocknen-, Heiz- und Autobetrieb wechseln $\ensuremath{ \bigcirc }$ Drücken Sie die Taste $\ensuremath{ \bigcirc }$ [Gebläsedrehzahleinstellung] mindestens 3 Sekunden lang, um die Temperatur

hereichseinstellung abzuschließen • Wenn die Temperaturbereichseinstellung abgeschlossen ist, während eine der Optionen (M), (N) oder (O) angezeigt wird, wird der Temperaturbereich im Kühlen/Trocknen-, Heiz- und Autobetrieb geändert. Wird eine Temperatur außerhalb des Temperatureinstellbereichs eingestellt, blinkt die Anzeige der einge stellten Temperatur.

* Der Temperaturbereich kann mit der Zentralsteuerung, die mit der Funktion Temperatureinstellbereiche ausgestattet ist, über die an die Innenanlage angeschlossene Einfach-MA-Fernbedienung, die über die Funktion Temperatureinstellbereiche verfügt, eingestellt werden.

Autobetrieb-Überspringen Mit dieser Funktion können Sie den Autobetrieb aus- bzw. einschalter

Autobetrieb-Überspringen ist nur bei Steuerungen verfügbar, die an Wärmepumpen-Klimaanlagen mit Auto betrieb angeschlossen sind.

① Drücken Sie die Taste ① [ON/OFF] zum Ausschalten der Klimaanlage ② Drücken Sie die Taste ⑩ [TEMP. (▲)] und ⑩ [TEMP. (▼)] mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig, um

 ${\tt das} \ \textcircled{P} \ {\tt Autobetrieb-\"{U}berspringen einzustellen.} \ ({\tt Die \ aktuelle \ Einstellung \ wird \ angezeigt.})$ ③ Der Autobetrieb kann ein- bzw. ausgeschaltet werden durch Drücken der Taste ① [ON/OFF].

> ON - Auto mode is enabled. OFF - Autobetrieb ist ausgeschaltet.

④ Drücken Sie die Taste ⑩ [TEMP. (▲)] und ⑩ [TEMP. (▼)] mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig, um

Sistema di controllo CITY MULTI e climatizzatori Mr.SLIM

COMANDO A DISTANZA MA SEMPLICE Manuale di funzionamento Nome del modello: PAC-YT51CRB

Per garantire la vostra sicurezza, per prima cosa leggere attentamente queste avvertenze. Esse sono fornite per la vostra protezione e per impedire danni al comando a distanza.

Queste avvertenze di sicurezza sono valide per tutti gli operatori e il personale di servizio.
 Dopo aver letto questo manuale, conservarlo assieme al manuale d'installazione in un luogo in cui sia possibile consultarlo in

Qualora l'unità debba essere utilizzata da altre persone, accertarsi di consegnare alle stesse il manuale di funzionamento. Simboli e termini ATTENZIONE Questo simbolo indica ciò che potrebbe causare infortuni gravi o la morte in caso di cattivo uso dell'unità PAC-YT51CRB.

AVVERTENZA Questo simbolo indica ciò che potrebbe causare lesioni personali o danni in caso di cattivo uso dell'unità PAC-YT51CRB.

ATTENZIONE Fare installare l'unità dal proprio rivenditore o tecnico.

Eventuali difetti dovuti all'installazione eseguita in proprio

potrebbero causare scosse elettriche o incendi nstallare l'unità di controllo in un luogo in grado di soto in un luogo non sufficientemente resistente, vi e il rischio che cada e che provochi lesioni personali.

Accertarsi che l'unità di controllo sia collegata ad una fonte di alimentazione adeguata.

Se la fonte di alimentazione non è adeguata, l'unità di controllo potrebbe incendiarsi o venire danneggiata.

Interrompere l'uso in caso di condizioni anomale.

Contattare immediatamente il proprior rivenditore o un addet.

Arrestres immediatamente il proprior rivenditore o un addet.

di guasti, scosse elettriche o incendi. Quando si verifica un'anomalia (odore di bruciato e così via), interrompere il **⚠ AVVERTENZA** L'accumulo di gas infiammabili nelle vicinanze del corpo del regolatore PAC-YT51CRB potrebbe causare un'esplosione.

legare i fili elettrici in modo da non esporli a eccessiva tensione.
In questo modo si può provocare un malfunzionamento.
Non toccare i tasti di controllo con le mani bagnate. Non utilizzare l'unità di controllo per applicazioni parti-Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato con il siste-ma di controllo CITY MULTI e i climatizzatori Mr. SLIM. Non

utilizzare per altri scopi, quali il controllo di altri condizionatori d'aria, poiché ciò potrebbe provocare un cattivo funzionamento dell'unità Non spruzzare insetticidi o spray infiammabili sull'unità Non collocare sprav infiammabili vicino all'unità di controllo e non spruzzare direttamente su di esso. Ciò potrebbe causa-Non pullire l'unità con benzina, diluente, panni chimici e così via.

Ciò potrebbe causare perdita di colore o altri danni. Se l'uni-

funzionamento e spegnere l'interruttore principale.

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita correttamente secondo le istruzioni contenute in questa guida.
Eventuali difetti dovuli all'installazione potrebbero causare scosse elettriche o incendi. Contattare il proprio rivenditore se l'unità di controllo non viene più usata o deve essere eliminata.

Contattare immediatamente il proprio rivenditore o un addetto all'assistenza tecnica. Continuare ad usare l'unità di controllo in caso di condizioni anomale potrebbe essere alla base Arrestare immediatamente il funzionamento dell'unità e contattare il proprio concessionario in caso di visualizzazione di un codice d'errore o del verificarsi di un funzionamento non corre In caso contrario, vi è il rischio di incendio o di danni.

Non usare in ambienti speciali.
 L'uso in ambienti esposti ad olio (compreso l'olio di macchina), vapore e gas solforici potrebbe deteriorare notevolmente le prestazioni o danneggiare i componenti.
 Non premere i tasti di controllo con oggetti appuntiti.

Può provocare danni o guasti

rature specificato. Quando si usa l'unità di controllo, rispettare l'intervallo di temperature specificato. L'uso in temperature non comprese en-tro tale intervallo può causare gravi danni. Controllare l'inter-vallo di temperature specificate nel manuale di funzionamento. Non tendere né attorcigliare il cavo del comando a di-stanza (linea di trasmissione). Si può provocare un malfunzio Non rimuovere il coperchio del comando a distanza. Se si rimuove il coperchio del comando a distanza e si tocca no i circuiti stampati o altri componenti, si rischia di provoca re un malfunzionamento.

Utilizzare l'unità di controllo entro l'intervallo di tempe

 Display [CENTRAL] (comando centralizzato) Visualizzato quando il funzionamento a distanza non è consentito tramite l'unità di coman

do centralizzato, ecc... B Display della temperatura Viene visualizzato quando la temperatura è impostata con i tasti [TEMP.]. La temperatura mpostata può essere visualizzata sia in gradi centigradi che Fahrenheit.

© Modi funzionamento I modi di funzionamento variano a seconda della sezione interna. (Per i dettagli, fare riferimento al manuale di funzionamento della sezione interna.) Quando la sezione interna funziona, il simbolo Ventilazione resta acceso.

Raffreddamento 🌣 Riscaldamento 🔆 Automatico (raffreddamento/riscaldamento)

Disidratazione (deumidificazione) 👌: Disattivato in modo riscaldamento Ventilazione ♣ Ventilazione ≫ D Tasto [TEMP.] Consente di impostare la temperatura ambiente. Ogni volta che si preme il tasto ▲, la temperatura aumenta.
Ogni volta che si preme il tasto ▼, la temperatura diminuisce. La gamma d'impostazione varia a seconda della sezione interna. (Per i dettagli, fare riferimento al manuale di funzionamento della sezione interna.)

 I campi di valori della temperatura disponibili sono *1
 Raffreddamento e deumidificazione: 19(14)-30°C / 67(57)-87°F Riscaldamento: 17(14)-28°C / 63(57)-83°F 19(14,17)-28°C / 67(57,63)-83°F *1 È possibile regolare liberamente le impostazioni della temperatura negli intervalli indicati sopra ed è possibile anche modificare i limiti inferiore e superiore degli intervalli. Ad esempio, è possibile modificare il limite inferiore in modalità raffreddamento/deumidificazione da [19 °C (67 °F) a 25 °C (77 °F)] (più alto del solito) ed è possibile modificare il limite superiore in modalità riscaldamento da [28 °C (83 °F) a 21 °C (69 °F)] (più basso del solito), che impedisce il raffreddamento o il

impostazioni dei limiti, fare riferimento a Impostazione intervalli di temperatura. © Display [CHECK] (controllo) Quando si verifica un malfunzionamento, viene visualizzato l'indirizzo del refrigerante da controllare (2 cifre) o l'indirizzo dell'unità (3 cifre), i codici d'ispezione (2 cifre, 4 cifre) e il N°

(Per i dettagli, fare riferimento al manuale di funzionamento della sezione interna.)

riscaldamento eccessivi con un consequente risparmio di energia. Per le

Viene visualizzato quando il regolatore a distanza è attivato. Tasto di accensione/spegnimento [ON/OFF] Consente di effettuare la commutazione fra il funzionamento e l'arresto dell'unità. La spia

Si accende durante il funzionamente

Viene visualizzata la velocità di ventilazione selezionata.

Lampeggia in presenza di un'anomalia di funzionamento. ① Tasto di regolazione della velocità di ventilazione Viene utilizzato per selezionare la velocità di ventilazione. Basso Medio 1 Medio 2 Alto La velocità di ventilazione può essere impostata su uno dei valori indicati qui sopra. Oltre a

ciò, è possibile utilizzare la sezione interna per selezionare una velocità di ventilazione diversa. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di funzionamento della sezione interna.

Nota: Qualora questi tasti vengano premuti mentre si cerca di modificare la velocità di ventilazione di una sezione interna che non è dotata di un sistema di regolazione di tale velocità, il display della velocità di ventilazione lampeggerà e non vi sarà alcun cambiamento di tale funzione. (K) Tasto di selezione del modo operativo

Questo tasto viene utilizzato per selezionare il modo operativo.

verrà visualizzato.

*2 Viene visualizzato esclusivamente quando i modelli Slim vengono fatti funzionare contemporanea mente alle unità di ventilazione. Utilizzare regolatori a distanza MA o comandi centralizzati per impostare altre funzioni (ad es.: la direzione

*1 Alcuni modelli di unità interne non dispongono di questa funzione. In tal caso, il display in alto non

Questo prodotto è stato progettato e destinato ad essere usato in ambienti residenziali, commerciali o industriali Il prodotto risponde ai seguenti regolamenti europei: Direttiva sugli apparecchi a bassa tensione 73/23/CEE
 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE

della portata d'aria) le quali non possono essere impostate tramite questo regolatore a distanza.

Impostazione intervalli di temperatura Questa funzione consente le regolazioni degli intervalli di temperatura (limite superiore/inferiore).

① Premere il tasto ① [ON/OFF] per arrestare in condizionatore ② Premere il tasto ③ [regolazione velocità ventola] per 3 secondi o oltre per impostare l'intervallo di tempera-3 Premere il tasto 1 [ON/OFF] per impostare l'intervallo di temperatura 1 ~ 0 in ciascun modo operativo.

deumidificazione ⇒ ® Intervallo di temperatura nel modo riscaldamento ⇒ © Intervallo di temperatura

nel modo Auto* ⇒ © Nessuna impostazione della temperatura * Quando l'impostazione per saltare il modo Auto è off, l'intervallo di temperatura ⊚ in modo Auto non viene Nessuna impostazione della temperatura: disponibile in tutti i modi operativi. M Intervallo di temperatura nel modo raffredda modo raffreddamento/deumidificazione

(N) Intervallo di temperatura nel modo riscaldamento: Intervallo di temperatura impostato nei modo riscaldamento viene modificato. Intervallo di temperatura impostato nei O Intervallo di temperatura nel modo Auto:

④ Per modificare l'intervallo delle impostazioni di temperatura in modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e Auto, seguire le procedure di ⑤ e ⑥. (§) Premere il tasto (J) [regolazione velocità ventola] per commutare tra limite massimo [Hi] e minimo [Lo]. ⑥ Premere il tasto ⑩ [TEMP. (▲)] o ⑩ [TEMP. (▼)] per impostare il limite massimo e minimo

intervalli di temperatura, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'unità interna.

• È possibile regolare la temperatura entro le Impostazioni intervalli di temperatura. Per l'impostazione degli

Premendo i tasti (1) [TEMP. ()] e (1) [TEMP. ()] contemporaneamente è possibile ritornare all'inter-

vallo di temperatura precedente in modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e Auto

⑦ Premere il tasto ③ [regolazione velocità ventola] per 3 secondi o oltre per completare l'impostazione dell'in tervallo di temperatura

in modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e Auto viene modificato Quando si imposta una temperatura non compresa nell'intervallo previsto, il display lampeggia

Al completamento delle impostazioni, durante la visualizzazione di M, N, o ⊙, l'intervallo di temperatura

È possibile impostare la temperatura dal controllo centralizzato che dispone della funzione di impostazione

dell'intervallo di temperatura attraverso il comando centralizzato MA semplice collegato con l'unità interna che dispone della funzione di impostazione dell'intervallo di temperatura. Impostazione per saltare il modo Auto Questa funzione consente di abilitare o disabilitare il modo Auto. L'impostazione per saltare il modo Auto è disponibile esclusivamente per i comandi collegati ai condizionatori

con pompa di calore con il modo Auto.

① Premere il tasto ① [ON/OFF] per arrestare in condizionatore.

 $\textcircled{2} \ \ \mathsf{Premere} \ \mathsf{i} \ \mathsf{tasti} \ \textcircled{0} \ \mathsf{[TEMP.} \ (\hspace{-2pt} \blacksquare \hspace{-2pt})] \ \mathsf{e} \ \textcircled{0} \ \mathsf{[TEMP.} \ (\hspace{-2pt} \blacksquare \hspace{-2pt})] \ \mathsf{contemporaneamente} \ \mathsf{per} \ \mathsf{3} \ \mathsf{secondi} \ \mathsf{o} \ \mathsf{oltre} \ \mathsf{per} \ \textcircled{P}$ l'impostazione per saltare il modo Auto. (Viene visualizzata l'impostazione corrente) ③ DÈ possibile abilitare o disabilitare il modo Auto premendo il tasto ① [ON/OFF]. ON - Il modo Auto è abilitato

OFF - Il modo Auto è disabilitato.

④ Premere i tasti ⑩ [TEMP. (▲)] e ⑩ [TEMP. (▼)] contemporaneamente per 3 secondi o oltre per completare l'impostazione per saltare il modo Auto.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION